

LÆDERFARVNING / MØBELLÆDER - VEJLEDNING



TM-METODEN til farvning af møbellæder - Sådan opfarver eller omfarver du selv dine lædermøbler med et flot og professionelt resultat! - Gratis vejledning - til privat brug!

Beskrivelse:

Opfarv eller omfarv selv dine lædermøbler på en weekend!

- Og det er altså ikke særlig svært - med TM-Metoden, udviklet igennem de sidste 15 år af Michael Juhlin fra TM, i samarbejde med danske læder-eksperter og med hjælp af originale materialer og farver fra førende europæiske læder-garverier.

TM-Metoden - til permanent farvning af møbellæder:

Start med at vaske læderet grundigt med [TM-Læder-rens](#) på en [svamp](#).

Denne rensning er nødvendig for senere at kunne begrænse anvendelsen af [TM-Affedtningsmiddel](#). Dette indeholder nemlig opløsningsmidler og kan i store mængder virke noget udtørrende og dermed være lettere skadeligt for læderet - men affedtningen er samtidigt absolut nødvendig for den nye farves vedhæftning.

Lad nu læderet tørre godt (evt. til næste dag)

Nu tørres læderet over med en klud vædet med [TM-Affedtningsmiddel](#). Dette vil løsne overfladen

på den gamle læderfarve, og sikre vedhæftningen af den nye farve.

Stop behandlingen med affedtningsmidlet, når du kan se begyndende farve-afsmitning på kluden.

Meget blanke eller "glasagtige" områder, som kan være opstået på f.eks. forkanter af armlæn og sædeforkanter, kan evt. slibes /"ridses" let med slibepapir korn 180 eller derover, for at farven bedre kan "hæfte" (farven hæfter meget bedre på en ru overflade). Vær dog **meget** omhyggelig med ikke at gennemslibe læderets narv (d.v.s. læderets "papirtynde" glatte overflade).

Det følgende afsnit gælder KUN for LÆDER som skal omfarves til ny farve og kun for "sugende" læder (d.v.s. læder, som ikke i forvejen er behandlet med dækfarve eller lak).

.....

Test:

Prøv evt. først at afrense et lille stykke af læderet på et usynligt sted, med f.eks. acetone, cellulosefortynder eller "neglelak-fjerner" og dernæst når det er helt tørt at dryppe lidt vand på stedet. Hvis vandet nu stadig "preller" af på læderet, er det formentlig fra garveriet behandlet med dækfarve og / eller lak og kan nu efterfølgende IKKE farves med Anilinfarve.

Hvis vandet derimod hurtigt forsvinder ned i læderet, er du dermed så heldig, at dit læder kan opsuge og dermed farves med anilinfarve og dermed "gennemfarves" inden påføring af dækfarve.

Læder der skal omfarves til en anden (mørkere) farve, bør derfor nu "gennemfarves" med Quick Anilinfarve (bejdsefarve) i ca. samme farvetone som den færdige farve. Dette giver læderet den nødvendige basis for den nye farve og gør at der efterfølgende kun skal bruges ganske lidt dækfarve, for at opnå det færdige resultat. Dette er temmelig vigtigt da evt. senere problemer med krakelering, oftest skyldes et for tykt lag dækfarve, hvilket i øvrigt også vil kunne få læderet til at føles lidt stift og "plastagtigt"

Læder der skal opfarves til nogenlunde samme farvetone som den oprindelige, behøver derimod ikke grundfarvning med Anilinfarven, da det i så fald kun er nødvendigt med et tyndt farvelag, som dermed ikke vil forandre læderets overflade væsentligt.

Anilinfarve kan købes på spraydåse eller som hele ltr. og kan her påføres med klud, svamp, pensel eller sprøjte, men mængden af den tilførte anilinfarve kan næsten ikke overdrives, da det her bare